

保証書


家庭用



マイコン沸とう VE電気まほうびん ゆうとうせい 優湯生

型名
CV-VS22型
CV-VS30型
CV-VS40型

取扱説明書



- このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

マイコン沸とうVE電気まほうびん保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	CV-VS22/CV-VS30/CV-VS40		修理メモ
※お名前	〇		
※ご住所	〒		
※お買い上げ日 年 月 日	※販売店名・住所		
保証期間 お買い上げ日より 本体1年	〇		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ) 消耗品などの交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などのご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合わせください。ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

部品・消耗品・別売品のご購入専用ページ
<http://www.zojirushi-de-shopping.com/>

●お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」は、製品のアフターサービスおよびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

お客様ご相談センター ☎0570-011874

ナビダイヤル。市内通話料金でご利用いただけます

- 受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
- 携帯電話・PHS・IP電話など（ナビダイヤルが利用できない電話）でのお問い合わせ……………Tel (06)6356-2451
 - ファクシミリでのお問い合わせ……………Fax (06)6356-6143
- 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番9号

愛情点検

長年ご使用のマイコン沸とうVE電気まほうびんの点検を！



こんな
まま
な
状態
は
か

- ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱くなる
- 保温ランプに切りかわらないときがある
- その他の異常や故障がある

ご使用中
止

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。

CV-VS 型 © (B) (A)

もくじ

お使いになるまえに

- 安全上のご注意 …………… 2
- 各部のなまえと扱い方 …………… 4

使い方

- 湯を沸かす …………… 6
- 湯を注ぐ …………… 8
- 残り湯を捨てる …………… 8
- 再沸とう …………… 9
- 空だき防止 …………… 9

便利な機能

- 98保温/80保温 …………… 10
- 70保温/まほうびん保温 …………… 11
- コードレス給湯 …………… 12
 - 乾電池を入れる …………… 13
- セーブコース（トリプルセーブ） …………… 13
- 省エネモード …………… 14
- 節約タイマー …………… 15
- カフェドリップ給湯 …………… 16
- 報知音の切りかえ方 …………… 16

お手入れ

- お手入れ …………… 17
- クエン酸洗浄（ピカボット） …………… 18
- 部品の交換・購入について …………… 19
 - 内ぶたパッキンの交換 …………… 19

困ったときに

- 商品Q&A …………… 20
- 故障かなと思ったとき …………… 20
- アフターサービス …………… 23
- 仕様 …………… 23
- 保証書 …………… 裏表紙
- お客様ご相談窓口 …………… 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。	注意 軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。
--------------------------------	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

❌ してはいけない「禁止」内容です。	⚠️ 実行しなければならない「指示」内容です。
--------------------	-------------------------

警告

<p>分解禁止</p> <p>改造はしない。また修理技術者以外の方は分解したり修理をしない</p> <p>火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。</p>	<p>禁止</p> <p>満水表示以上の水を入れない</p> <p>湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。</p> <p> 満水表示 △ここまで</p>	<p>禁止</p> <p>コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p> 差し込みプラグ コンセント</p>
<p>水ぬれ禁止</p> <p>水に浸けたり、水をかけたりしない</p> <p>流し台など水にぬれた場所に置かない</p> <p>ショート・感電の恐れがあります。</p>	<p>上ぶたをつけたまま残り湯を捨てない</p> <p>上ぶたがはずれたときに湯がかかって、やけどの恐れがあります。</p>	<p>コードを傷つけない</p> <p>無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。</p>
<p>ぬれ手禁止</p> <p>ぬれた手で差し込みプラグを抜き差ししない</p> <p>感電・けがの恐れがあります。</p>	<p>本体を抱きかかえたり、傾けたり、揺すったり、上ぶたを持って移動や排湯をしない</p> <p>自動給湯ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。</p>	<p>氷を入れて保冷用に使わない</p> <p>結露が生じ、感電・故障の原因になります。</p>
<p>接触禁止</p> <p>蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない</p> <p>やけどの恐れがあります。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。</p>	<p>ポットを転倒させない</p> <p>自動給湯ロックされていても、本体を傾けたり倒したりすると注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。</p>	<p>水以外のものを入れたり、沸かしたりしない</p> <p>泡立ちが起こり、内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。また水路が詰まったり内容物の焦げつきや腐食・フッ素被膜がはがれる原因になります。</p>
<p>禁止</p> <p>蒸気口をふきんなどでふさがない</p> <p>湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。上ぶたの変形・変色や故障の原因になります。</p>	<p>上ぶたを勢いよく閉めない</p> <p>湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。</p>	<p>●牛乳・酒・スープ・備長炭・ティーバッグ・お茶の葉 ●インスタント食品の調理 ●レトルト食品のあたためや食材をポリ袋などに入れて加熱する調理</p>
<p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない</p> <p>やけど・感電・けがの恐れがあります。</p>	<p>交流100V以外では使用しない</p> <p>火災・感電の原因になります。</p>	

警告


<p>禁止</p> <p>マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させない</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>	<p>必ず実施</p> <p>定格15A以上のコンセントを単独で使う</p> <p>他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火の原因になります。</p>	<p>必ず実施</p> <p>異常・故障時には直ちに使用を中止する</p> <p>そのまま使用すると、発煙・発火・感電・けがの原因になります。</p> <p><異常・故障例></p> <ul style="list-style-type: none"> ●差し込みプラグコードが異常に熱くなる ●コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする ●本体が変形したり、異常に熱くなる ●本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする ●本体の一部が割れたり、緩みやたつきがある ●蒸気が10分以上出続け、保温に切りかわらない <p>このような場合は、すぐに差し込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する</p>
<p>必ず実施</p> <p>差し込みプラグの刃（プラグの先端）および刃の取付面にほこりが付着している場合はよくふく</p> <p>火災の原因になります。</p>	<p>上ぶたは確実に閉める</p> <p>倒れたときに湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。</p>	
	<p>差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む</p> <p>感電・ショート・発煙・発火の原因になります。</p>	
	<p>内ぶたパッキンが白く変色したら交換する</p> <p>傾けたり誤って倒したときに湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。</p>	

注意

<p>接触禁止</p> <p>上ぶたを開けるときの、出る蒸気に触れない</p> <p>やけどの恐れがあります。</p>	<p>禁止</p> <p>出湯中に本体を回さない</p> <p>湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。</p>	<p>プラグを抜く</p> <p>使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く</p> <p>けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
<p>使用中や使用後しばらくは高温部に触れない</p> <p>やけどの恐れがあります。</p>	<p>壁や家具の近くで使わない</p> <p>蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。</p>	
<p>禁止</p> <p>不安定な場所や熱に弱い数物の上では使用しない</p> <p>火災の原因になります。</p>	<p>熱源のそばやIH調理器の上で使用しない</p> <p>火災・故障の原因になります。</p>	<p>必ず実施</p> <p>お手入れは冷めてから行う</p> <p>高温部に触れ、やけどの恐れがあります。</p>
<p>漏沸かし中は、湯を注がない</p> <p>湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。</p>	<p>専用の電源コード以外は使用しない</p> <p>電源コードは他の機器に転用しない</p> <p>また海外仕様の電気製品に使用しない</p> <p>故障・発火の原因になります。</p>	<p>差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って抜く</p> <p>感電・ショート・発火の原因になります。</p>
<p>本体を持ち運ぶときは、上ぶた開閉つまみに触れない</p> <p>上ぶたが開いて、けが・やけどの恐れがあります。</p>		

お願い

<p>■本体を引きずって移動しない</p> <p>机などに傷がつく恐れがあります。</p>	<p>■空だきはしない</p> <p>火災・故障の原因になります。</p>
<p>■落とす・ぶつけるなどの衝撃を与えない</p> <p>故障・破損の原因になります。</p>	<p>■ラジオなどの近くで使用しない</p> <p>ラジオ・テレビ・無線機・インターホンなどへの影響のないところまで離れて使ってください。雑音が入る恐れがあります。</p>
<p>■キッチン用収納棚などの上で漏沸かしをする場合、蒸気が天井部分に当たらないように注意する</p> <p>変色・変形の原因になります。</p>	<p>■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない</p> <p>蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。</p>
<p>■凍結する恐れのある場所に長時間電源を切って放置する場合は、必ず内容器の水を完全に捨てる</p> <p>凍結による故障の原因になります。</p>	<p>■操作部・水量表示部には湯がかからないように注意する</p> <p>故障の原因になります。</p>



各部のなまえと扱い方

上ぶたを開閉するときに「カタカタ」という音がしますが、異常ではありません。→P.22

上ぶた開閉つまみ

蒸気口

●湯沸かし時に蒸気が出て高温になるので注意してください。

上ぶた

内ぶた

内ぶたパッキン

●内ぶたパッキンが白く変色したら交換してください。(有料)→P.19
傾けたり誤って倒したときに、湯が流れ出てやけどの恐れがあります。

湯捨て位置

ここから湯を捨てる

滴水表示

操作部

注ぎ口

ここから湯が出る

水量表示部

給水表示

●必ず表示以上水を入れてください。

容器ネット

●お手入れ後、忘れずに取りつけてください。→P.17

マグネットプラグ

電源コード

差込みプラグ

結束バンド


コード

内容器(フッ素加工)

ヒンジ部

ハンドル

乾電池ケース(左側面)



コードレス給湯のときに乾電池を入れる→P.13
●乾電池(単3形・2本)は別売です。

プラグ差込み口

マグネットプラグを差し込む

回転底

●回すときは本体にコードが巻きつかないようにしてください。

操作部

●キーは確実に押してください。

セーブランプ

湯沸かしランプ

「沸かす」キー

再沸とうするときに使う→P.9

セーブコースにするときに使う→P.13

省エネモード選択時に、元の設定温度に復帰するときに使う→P.14

クエン酸洗浄するときに使う(3秒以上押す)→P.18

「保温設定」キー

保温温度を設定するときに使う→P.10

保温ランプ

「給湯」キー

給湯するときに使う→P.8

中央の(●)は、目の不自由な方に配慮しています。

ドリップランプ

ロック解除ランプ

沸かす

セーブ

給湯

保温設定

省エネ/タイマー

ロック解除

表示部

湯温・タイマーの時間などを液晶で表示します。

すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。

「ロック解除」キー

給湯するときに使う→P.8

カフェドリップ給湯するときに使う→P.16

「省エネ/タイマー」キー


省エネモード/節約タイマーを設定するときに使う→P.14

上ぶたの開け方・閉め方

開け方 ①「上ぶた開閉つまみ」のくぼみを押す

②そのまま引き上げ、上ぶたを開ける

閉め方 上ぶたを「カチッ」と音がするまで確実に押し込む




上ぶたのはずし方・つけ方

はずし方 ①上ぶたを約45度開ける

②「上ぶた着脱ボタン」を押す

③押したまま、斜め上に引き抜く


つけ方 斜め上から奥に元どおり押し込む




湯を沸かす

1 上ぶたを開け、別の容器で水を入れる

水位管のラインの太さがかわり水量がひと目で分かります。




満水表示
(△ここまで)



お願い

●蛇口から水を直接入れたり、流し台に置いて底面をぬらさないでください。
(本体に水が入り故障の原因)

●本体および操作部に水がかからないように注意してください。
(水が入り故障の原因)



●「満水表示」以上、水を入れないでください。
(蒸気口から湯がふきこぼれる原因)

●熱湯を入れないでください。
(空だき防止機能がはたらく原因) →P.9

●水以外のものは入れないでください。

●市販の水質改質材(炭など)やミネラル添加材を入れて使用しないでください。
(かけらが詰まり故障の原因)

使いはじめはプラスチックなどのおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

●初めてお使いになるとき


●長期間お使いにならなかったとき

一度満水表示まで水を入れ、手順通りに湯を沸かしてください。その後、1L程度給湯し残り湯を捨ててから、お使いください。(容器ネットは必ず取りつけてください。)

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水のご使用について


ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用すると、水面に細かな浮遊物や内容に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分(ミネラル分)であり、有害ではありません。ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、こまめにお手入れをしてください。

2 上ぶたを閉めプラグを接続する



上ぶたは確実に閉めてください。

(倒れたときに湯が流れ出てやけどの恐れ)




奥までしっかり差し込んでください。
(感電・ショート・発煙・発火の原因)

お願い

●マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。

自動的に湯沸かしを開始


湯沸かしランプが点灯し、液晶表示部に水温を5℃きざみで表示します。



湯沸かしが完了するとメロディーが鳴り

自動的に保温を開始 (90保温)

湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯し、液晶表示部に「100」を表示します。



この取扱説明書では、お買い上げ時に設定されているメロディー報知で手順を説明しています。→P.16

●保温の設定●

98保温 →P.10
80保温 →P.10
70保温 →P.11
まほうびん保温 →P.11

約90℃になると液晶表示部の温度表示が「90」にかわります。

湯沸かしが
終わるまでの時間

2.2Lの場合	約13分*
3.0Lの場合	約16分*
4.0Lの場合	約21分*

(室温23℃・水温23℃・満水の場合)

*この時間は沸とう後のカルキとばし時間(約2分30秒)を含みます。

湯沸かし完了後、湯温が
約90℃になるまでの時間

2.2Lの場合	約45分
3.0Lの場合	約50分
4.0Lの場合	約1時間

(室温23℃・満水の場合)

お願い

●保温中に湯が少なくなったら水をつぎ足してください。
(自動的に湯沸かしが始まります。)

ただし、つぎ足す水の量が少ないと湯沸かしにならない場合があります。その場合は「沸かす」キーを押してください。→P.9


●やけどの恐れがありますので、以下の内容をお守りください。

- ・蒸気口にふきんをかけない
- ・蒸気口から出る蒸気に注意する
- ・湯沸かしランプ点灯中は上ぶたを開けない
- ・湯沸かし中は湯を注がない

セーブコースに設定したいときは…
→P.13

湯を注ぐ

1 ロック解除を押す




ロック解除ランプが点灯し、湯が注げる状態になります。

- ロック解除ランプが消えているときは湯は出ません。

お願い


- 内容器が空のとき、ロック解除して「給湯」キーを押さないでください。

2 給湯を押して湯を注ぐ



注ぐとき本体が回らないように注意してください。

- 湯沸かし直後やしばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。1杯目の湯は捨ててください。
- 湯沸かし中は湯を注がないでください。
- 沸とう直後は湯が出にくいことがあります。
- 湯沸かしおよび保温中は本体が熱くなりますので注意してください。




注ぎ終わると約10秒後にロック解除ランプが消え、「自動給湯ロック」がかかります。

自動給湯ロック

うっかり「給湯」キーに触れたとき、湯が出ない安全機能です。

- 注がないときも約10秒後にロックされます。

再沸とう 保温中の湯を再び沸かすときに使います。



再沸とうが完了すると保温に切りかわります



- 「沸かす」キーを2度押すとセーブコースに入ります。→P.13
- 再沸とう中は湯を注がないでください。
- 再沸とう後しばらくは湯が出にくいことがあります。
- 省エネモード選択時は、再沸とうはできません。再沸とうするときは、一度省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。→P.14

お願い


- 再沸とうするときは、給水表示以上の湯が入っていることを確かめてから「沸かす」キーを押してください。

残り湯を捨てる

1 プラグを抜き、上ぶたをはずす



2 両手で本体を持ち「湯捨て位置」から捨てる




お願い

- 容器ネットをなくさないでください。
- 乾電池ケースの脱落に注意してください。
- 1日1回は残り湯を捨ててください。
(水アカ付着の原因になります。)

お願い

- ぬれた手で差し込みプラグやマグネットプラグを持たないでください。
(ショート・感電の恐れ)
- 上ぶたは必ずはずして湯を捨ててください。
(上ぶたがはずれ、やけどの原因)
- 湯を捨てるときは、捨てる湯や蒸気に注意してください。
(やけどの原因)
- 注ぎ口からのしずくが手にかからないよう注意してください。
(やけどの原因)
- 操作部やヒンジ部・ハンドル・プラグ差し込み口・乾電池ケースに湯がかからないよう注意してください。
(やけど・故障の原因)

空だき防止



- 空だきを繰り返すとフッ素被膜が変色したり、はがれたりする原因になりますのでご注意ください。

次のようなときは、過熱による故障を防ぐために空だき防止機能がはたらいてヒーターへの通電を停止し、表示とブザーでお知らせします。

- 水を入れずにプラグを接続したとき
- 給水表示以下の水量で湯沸かししたとき
- 湯を使いきったまま放置したり、給水するため上ぶたを開けたまま放置したとき
- プラグを接続後、すぐ熱湯を入れたとき

処置


プラグを抜き、内容器が十分冷めてから水を入れ、再びプラグを接続する

98保温／80保温／70保温／まほうびん保温

保温設定を押して設定を切りかえる

キーを押すたびに表示部の「4」マークが移動しますので用途に応じて合わせてください。

90 → 98 → 90 → 80 → 70 → まほうびん
(初期)



※90保温に設定したときは「ビビッ」

●切りかえは保温中でも行えます。

(湯温により、自動的に再沸とうを開始する場合があります。)

●セーブコース設定中は98保温・まほうびん保温を選べません。


●一度設定した温度はプラグを抜いても記憶しています。

コーヒーや紅茶・カップめん


98保温

98℃はコーヒーや紅茶・カップめんに適した温度です。

「98」を選ぶ



湯沸かしが終わるとメロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯



湯温が約98℃になると温度表示が変わる


●沸とうし続けるのを防ぐため、気圧などの条件によっては、96～97℃で保温することがあります。

日本茶に

80保温


80℃は日本茶(煎茶)に適した温度です。

「80」を選ぶ



湯沸かしが終わるとメロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点滅(保温中に設定した場合、80保温設定の2秒後に点滅にかわります。)

湯温が約80℃になると温度表示が変わり、保温ランプが点滅から点灯にかわる



(セーブコースで湯沸かしした場合、保温ランプは点滅せずに点灯します。→P.13)

湯沸かし完了後、湯温が80℃になるまでの時間

2.2Lの場合	約2時間10分
3.0Lの場合	約2時間30分
4.0Lの場合	約3時間

(室温23℃・満水の場合)

- 水量・室温などにより時間が変化することがあります。
- 湯温を早く下げたい場合は、湯量を減らしてください。
- 湯温が下がっている途中で給水すると、沸とうしないことがあります。

赤ちゃんのミルク作りに


70保温

70℃は赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。


「70」を選ぶ

湯沸かしが終わるとメロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点滅(保温中に設定した場合、70保温設定の2秒後に点滅にかわります。)

●湯温を早く下げたい場合は、水量を減らしてください。



湯温が約70℃になると温度表示が変わり、保温ランプが点滅から点灯にかわる



湯沸かし完了後、湯温が70℃になるまでの時間

1.0Lの場合	約2時間
2.2Lの場合	約3時間40分
3.0Lの場合	約4時間20分
4.0Lの場合	約5時間

(室温23℃の場合)

- 水量・室温などにより時間が変化することがあります。
- 湯温が下がっている途中で給水すると、沸とうしないことがあります。
- しばらく給湯していないときは、1杯目の湯は捨ててください。(湯がぬるい場合があります。)

■ミルクを作るときは・・・

70℃の湯は赤ちゃんのミルク作りに適した温度です。粉ミルクを溶かしてから湯温(人肌より少し熱め)まで冷ましてください。冷まさないで授乳すると、やけどの恐れがあります。

・70保温ランプが点滅から点灯に切りかわっていることを確認してください。

・セーブコースを使用しないでください。→P.13

電気代の節約に

まほうびん保温

沸とうが完了するとヒーターへの通電を停止し、まほうびん構造によって保温するので、電気代の節約になります。

「まほうびん」を選ぶ



湯沸かしが終わるとメロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯

まほうびん保温に設定した場合の湯温

湯沸かし完了から	2時間後	4時間後	6時間後
2.2Lの場合	約85℃	約74℃	約65℃
3.0Lの場合	約89℃	約80℃	約72℃
4.0Lの場合	約92℃	約85℃	約78℃

(室温23℃・満水の場合。容器中央部の測定値)

- 湯温は容器中央部の温度を測定したものです。時間の経過とともに容器内の湯温は上下で温度差が生じるため、平均的な温度として中央部を測定しています。
- 湯温は徐々に下がりますが、まほうびん保温の場合は実際の湯温より低い温度を表示することがあります。
- 湯量が少ないときは、湯温が早く下がります。
- まほうびん保温中に湯温が下がっても自動的に湯沸かしは始めません。必ず「沸かす」キーを押してください。
- 湯沸かし中に設定すると、湯沸かし完了後にまほうびん保温になります。
- 節約タイマーを使った場合は、設定時間後に湯沸かしが完了して、まほうびん保温になります。
- 一定時間プラグがはずれた状態が続いたあと、再びプラグを接続すると自動的に再沸とうを開始することがあります。

コードレス給湯


乾電池を入れると電源コードなしでも給湯できます。

1 プラグが本体に接続されていることを確かめる


2 乾電池が本体(乾電池ケース)に入っていることを確かめる

3 プラグをはずす

乾電池をあとから入
れると、給湯できな
いことがあります。



4 湯を注ぐ



- 「ロック解除」・「給湯」以外のキー操作はできません。
- 時間の経過とともに湯温は下がります。(室温23℃・満水の場合1時間後で約4℃下がる)また、内容器の湯量が少ないほど早く下がります。
- 電源コード使用時に比べ、給湯量が少なめになります。また、連続して給湯すると湯が出にくくなることがあります。そのときは一度給湯をやめて、数秒待ってから再度給湯してください。
- コードレス時は、湯温がかわってもすぐに正しい温度を表示しないことがあります。
- プラグをはずしてから約5時間後に液晶表示が消え、湯が注げなくなります。

(乾電池が入っていない時は、プラグをはずしてから約1時間は液晶表示しますが湯は注げません。)

乾電池の残量表示

プラグをはずしたとき、コードレス給湯用の乾電池交換時期の目安をお知らせします。

乾電池の寿命の目安

給湯量 約300L

90

- 使用可能な乾電池が入っています。
- そろそろ乾電池の交換時期です。
(コードレスで給湯したときにこの表示が出たときは新しい乾電池と交換してください。)
- 乾電池が入っていない、またはほとんど使用できない乾電池です。

- 新しい乾電池でも長時間乾電池ケースに入れたままで使わない場合、所定の性能を満足しないことがあります。
- プラグを接続しているときは表示しません。
- 表示はあくまで目安としてお使いください。
- プラグをはずした直後や、新しい乾電池と交換した直後など正しく残量を表示しないことがあります。(もう一度コードレス給湯をした際に正しい表示を行います。)
- カフェドリップ給湯モードでは、乾電池残量が減ってくると表示が でも湯が出ないことがあります。(「ロック解除」キーをもう一度押し、通常の給湯モードにすると、湯は注げます。)

乾電池の取り扱い

乾電池は使い方を誤ると、液漏れ・破裂・発熱の恐れがあり、けがや故障の原因になります。次のことを必ず守ってお使いください。


- 使用しないときは、必ず乾電池を乾電池ケースから出して保管してください。
- 乾電池は、絶対にショート・充電・分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- 充電式(ニカド)電池は、寸法・形状・性能の一部が異なるため使用しないでください。
- 使いきった乾電池はすぐに乾電池ケースから取り出して交換してください。また乾電池を交換するときは2本同時に交換してください。
- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電池(メーカーが異なるなど)を混ぜて使用しないでください。

セーブコース (トリプルセーブ)

沸とうさせずに保温設定温度まで湯を沸かし、保温する機能です。短時間で保温設定温度になります。通常の湯沸かしにくらべ、湯沸かし時間を短縮し、蒸気の発生を抑え、電気代も節約できます。(トリプルセーブ) アルカリイオン水や浄水器の水などカルキとばしの必要がない水の場合に設定してください。

※ 70保温設定時のみ、一度約80℃まで湯沸かししたあと、約70℃で保温します。
湯沸かし後、湯温が約70℃になるまでの時間は約3時間です。(室温23℃・満水の場合)


湯沸かし中に「沸かす」を押し、セーブコースを選ぶ



「沸かす」キーを押すたびにコースが切りかわります。

通常の湯沸かし → セーブコース
(初期)↑

98保温・まほうびん保温設定時にセーブコースは選択できません。



湯沸かしが終わるとメロディーが鳴り、セーブランプが消灯、保温ランプが点灯にかわる
(70保温設定時のみ、保温ランプが点滅したあとで保温ランプが点灯にかわる)

- セーブコース中は98保温・まほうびん保温を選べません。
- 節約タイマーを使用する場合は、セーブコースを選択したあとに節約タイマーを設定してください。→P.15
- 水道水をお使いの場合は、カルキ臭が残るときがあります。気になるときは通常の湯沸かしに設定してください。
- 水量・室温などにより湯沸かし完了後の実際の湯温は温度表示と異なる場合があります。
- 水量・室温・気圧により蒸気が出る場合があります。


お願い

- 沸とうさせていないため、ミルク作りをするときには設定しないでください。
- セーブコースは沸とうさせない機能ですが、蒸気口は高温になりますので、手を触れないでください。

コードレス給湯をお使いのまえに 乾電池を入れる

乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3形・2本)をお使いください。


1 乾電池ケースの「押す」部を押し 乾電池ケースをはずす



お願い

- 乾電池ケースの「押す」部を勢よく押さないでください。
(乾電池ケースが飛び出し、故障の原因になります。)

2 乾電池ケースに 乾電池を入れ、乾電池ケースを取りつける



お願い

- + - を間違えないように、正しく乾電池を乾電池ケースに入れてください。

省エネモード／節約タイマー

省エネモード／節約タイマー



- 省エネモード** 約2時間操作がないときは、自動でヒーターへの通電を停止したあと、約70℃で保温し電気代を節約できます。
- 節約タイマー (6H~10H)** 就寝時などしばらく使わないときは、時間を設定することにより電気代を節約できます。(節約タイマー中はヒーターへの通電が止まります。)

省エネ
タイマー
を押し、省エネモード
または 節約タイマーに設定する
(6H~10H)


●省エネモードと節約タイマーを同時に設定することはできません。

70保温・まほうびん保温
設定時に省エネモードは
選択できません。


押すたびにモード・設定時間が切りかわります。



省エネモードを選択の場合



●省エネモード選択後約2秒間、
温度表示が消えます。



省エネモードが確定すると
温度表示が点灯します。

省エネ待機中

省エネ待機中
連続して約2時間操作がないとき

省エネ開始

自動でヒーターへの通電を停止したあと、
約70℃で保温します。

待機中に戻ります

元の設定温度に復帰させたいとき

沸かす を押す

- 湯温が設定温度未満の場合、湯沸かしランプが点灯し設定温度まで復帰します。復帰直後は設定温度より高い温度になる場合があります。
- 湯温が設定温度以上の場合は「沸かす」キーを押しても変化はありません。

省エネモードを解除する場合は

省エネ
タイマー を1回押す

さらに


節約タイマーに選びなおす場合は

省エネ
タイマー を数回押して希望の
時間に設定する

- 省エネモード時に、70保温・まほうびん保温を選択すると、省エネモードは解除されます。
- 保温設定温度に復帰中や復帰直後しばらくは湯が出にくいことがあります。また保温設定温度と復帰直後の温度表示は異なる場合があります。
- 省エネモード時は再沸とうしません。再沸とうするときは、一度省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。
- 水をつぎ足すと、自動で湯沸かしが始まりますが、つぎ足す水の量が少ないと湯沸かしにならない場合があります。その場合は、一度省エネモードを解除してから「沸かす」キーを押してください。

節約タイマー (6H~10H) を選択の場合

※6Hに設定したときは「ビビッ」



メロディーが鳴り、自動的に節約タイマーを開始

設定時間後に湯沸かし完了

メロディーが鳴り、湯沸かしランプが消灯、保温ランプが点灯

室温・水温・水量により設定時間前に湯沸かしが完了することがあります。

- タイマーを取り消すときは、「省エネ/タイマー」キーを数回押すか「沸かす」キーを1回押してください。
- セーブコースを使用するときは、セーブコースを選択したあとに節約タイマーを設定してください。

プラグがはずれた場合


- 一度プラグがはずれると、「省エネモード/節約タイマー」は解除されますので再度設定してください。

カフェドリッパ給湯

少量（通常給湯の約60％）ずつ給湯できるので、湯のはね返りが少なくコーヒードリップに最適です。

ロック解除を2回押す


ドリップランプが点灯し、
カフェドリップ給湯に
かわります。



- カフェドリッップ給湯になったあと、さらに「ロック解除」キーを押すと、通常の給湯モードに戻ります。
- ドリップランプが点灯している間(約60秒)注げます。
- 湯量が少ないときは、「給湯」キーを押してから湯が出るまで時間がかかります。
- 湯量が少ないときや、沸とう後しばらくは湯が出にくいことがあります。

給湯を押して
湯を注ぐ

ランプが消えると「自動給湯ロック」がかかります。



お願い

- やけどに十分注意してください。
- 簡易型レギュラーコーヒーは、ドリッパーが倒れないようにしっかりとカップにセットしてご使用ください。
- コーヒーをドリップするときは1杯目の湯は捨ててください。
(湯がぬるい場合があります。)


報知音の切りかえ方

- **お知らせメロディー** 湯沸かし完了時やタイマー設定完了時にメロディー音または、ブザー音でお知らせする機能です。

1 湯沸かし中または、保温中に

ロック解除 を3秒以上押す

●押すたびに報知音が切りかわります。



2 切りかえたい音が鳴ったら、切りかえ完了

- **サイレント** でもキーの受けつけ音は鳴ります。
(「ピッ」、「ピピッ」または「ピー」)
- 一度設定したメロディーはプラグを抜いても記憶しています。

●各モードでの報知音の鳴るタイミングと種類●

モード	メロディー報知	ブザー報知	サイレント
タイミング			
節約タイマー設定完了時	「ビューティフルドリーマー」	鳴りません	鳴りません
湯沸かし完了時	「メヌエット」	ビー×5回	鳴りません

お手入れ

必ずプラグを抜き、残り湯を捨て、本体が冷めてから行ってください。

お願い

- 底がめれた状態で製品を逆さまにして乾燥させないでください。(内部に水が入り、故障・さびの原因)
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類(ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。
(フッ素被膜が傷つく原因)
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器を使用しないでください。(樹脂の変形の原因)
- 長期間使用しないときは、十分乾燥させて、においがつかないようにし、ポリ袋などに入れて保管してください。

内ふた

ぬれた柔らかいスポンジで汚れを
ふき取る

内容

定期的にクエン酸洗滌をする→P.18

以下のようなときに、クエン酸洗浄を行ってください。

- 赤さび状の斑点(もらいさび)がある
- 乳白色・黒色などの変色・膜状のものが浮遊している
- 湯を沸かしたとき、大きな音がする
- 湯におう

(使用される水質や湯沸かしの回数によって)
汚れの状態は異なります。

容器ネット

内容器からはずし、ブラシで洗う

引き抜くとはずれます。
取りつけるときは、しっかりと
押し込みます。



汚れが取れない場合は、容器ネットを交換してください。→P.19

- 必ず取りつけて使用してください。
(異物が電動ポンプ内に入り、湯が出なくなる原因)


コード

乾いた柔らかい布で汚れをふき取る

本体・上戸た

よく絞った柔らかい布で
汚れをふき取る


- 丸洗いや操作パネル部には水をかけないでください。
(内部に水が入り、故障さびの原因)



クエン酸洗浄 (ピカポット)

●泡立ち・ふきこぼれ防止のため弊社のピカポット（ポット内容器洗浄用クエン酸）をお使いください。（別売品）→ P.19

準備 内容器に容器ネットが取り付けられているか確認する



お願い


●容器ネットが汚れている場合は、内容器からはずし、ブラシで洗って再度取りつけてください。

1 コップにクエン酸30gを入れて、ぬるま湯で溶かし、内容器に水といっしょに満水表示（△ここまで）まで入れる

お願い

●水は満水表示以上入れないでください。（ふきこぼれる恐れ）

2 上ぶたを閉めプラグを接続して、**沸かす** を3秒以上押す



**洗浄時間
約1時間30分**
※洗浄時間は、水量・水温・室温などにより多少かわります。

3 プラグ・上ぶたをはずして湯捨て位置から湯を捨てる

4 水だけを沸かし、湯をコップ1杯程度吐出させたあと、残りの湯を捨てる（内容器および注ぎ口内部をすすぐため）

途中でクエン酸洗浄を取り消す場合は **プラグを5秒以上** 抜いてください。

お願い

●汚れが落ちにくい場合や湯が出にくい場合は、繰り返しクエン酸洗浄をしてください。

●ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合は、内容器や容器ネットにカルシウムなどの汚れが付着しやすくなります。また、内容器や容器ネットに付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯沸かし中の音が大きくなったり、湯が出にくくなります。ミネラルウォーターやアルカリイオン水をご使用になる場合はこまめにお手入れしてください。

部品の交換・購入について

- 損傷した場合は、新しい部品と交換（有料）してください。
- 消耗品は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
- お買い求めの際には製品の型名および部品名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。（ホームページでのご購入は裏表紙参照）

	部品名	部品番号
消耗品	内ぶたパッキン	627303-00
	容器ネット	BF311051G-00
別売品	ポット内容器洗浄用クエン酸ピカポット(30g×4包入)	CD-KB03-J
	電源コード	BF363093A-00

内ぶたパッキンの交換

内ぶたパッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。

新しい内ぶたパッキンは、ぬれた柔らかいスポンジでふいてから取りつけてください。

はずし方

- ① 3本のネジをゆるめる
- ② 内ぶたパッキンをはずす

お願い

●ネジは上ぶたからはずさないでください。万一はずれた場合、ネジをなくさないでください。

内ぶたパッキンが
白く変色してきたら…


新しい内ぶたパッキン(有料)
と交換してください。

つけ方

- ① 内ぶた外周に、内ぶたパッキンを図の通りきっちりとはめ込む
- ② ネジを確実に締めつける

お願い

●内ぶたをはずした場合は、正しく取りつけてください。



内ぶたパッキンが白く変色すると、傾けたり誤って倒したときに、上ぶたと本体のすき間から湯が流れ出てやけどの恐れがあります。

内ぶたパッキンを交換しても蒸気が漏れたり、湯がふきこぼれるときは、その他の部品が傷んでいることがありますので弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

商品Q&A

水以外のものを入れてもいいのですか？	水以外は入れないでください。入れたものがふき出してやけどの恐れがあります。また、本体の故障の原因になります。	▶ P.2
毎日湯はかえないといけなのですか？	1日1回は残り湯を捨ててください。残り湯を捨てないと、水アカ付着の原因となり、湯沸かし中の音が大きくなったり、湯が出にくくなります。	▶ P.8
ミネラルウォーターやアルカリイオン水を使用していいのですか？	使用できます。ただし、水面に細かな浮遊物や内容器に乳白色のザラザラしたものがつく場合があります。これは水の成分（ミネラル分）であり、有害ではありません。定期的にお手入れしてください。	▶ P.7 ▶ P.18
クエン酸洗浄中に湯を飲んでしまった！！	クエン酸洗浄剤に記載されている内容に従って処置してください。	
電気ポットの電源を入れたままで外出しても大丈夫？	万一、水がなくなっても空だき防止機能によりヒーターへの通電を停止しますので、ご安心ください。ただし、空だきを繰り返すと内容器のフッ素被膜が変色したりはがれたりする原因になりますので注意してください。	▶ P.9





故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、一度お調べください。

こんなときは	お問い合わせいただくこと	直し方
湯が沸かない	プラグがはずれていませんか？	プラグを差し込んでください。
沸とうしない	セーブコースを選んでいませんか？ (セーブコースは沸とうしません。)	「沸かす」キーを押し、通常の湯沸かしを選んでください。→P.13
湯がにおう	内容器に水アカなどがついていませんか？	クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.18
	長期間使っていなかったのでは？	一度湯を沸かし「給湯」キーを押し、1L程度の湯を注いだあと、残り湯を捨ててからご使用ください。→P.7
	水道水をセーブコースで湯沸かしした水道水をお使いの場合、カルキが80%除去されるまでに湯沸かし完了から約15分かかります。	気になるときは、通常の湯沸かしを選んでください。→P.13
●使いはじめはプラスチックなどのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。 ●水道水に含まれる消毒用塩素（カルキ臭）が残ることがあります。		
注ぎ口や蒸気口から湯がふきこぼれる	水を満水表示以上入れていませんか？	水を満水表示以下に減らしてください。
セーブコースが選べない	98保温・まほうびん保温になっていませんか？	90保温・80保温・70保温に設定してからセーブコースにしてください。→P.13
セーブコースで、98保温またはまほうびん保温が設定できない	セーブコースで98保温・まほうびん保温は設定できません。	

湯を注ぐ

保温

こんなときは	お問い合わせいただくこと	直し方
湯がぬるい	湯沸かし直後やしばらく給湯していないときは、湯がぬるい場合があります。	1杯目の湯は捨ててください。
湯が出ない 出にくい	沸とう直後数分間は、湯が出にくくなることがあります。	一度上ぶたを開け、泡を逃がしたあと上ぶたを開けてください。(蒸気に注意)
	内容器・容器ネットに水アカなどがついていませんか？	内容器・容器ネットをお手入れしてください。→P.17
	自動給湯ロックになっていませんか？	 を押してから  を押してください。→P.8
	プラグがはずれていませんか？ (乾電池を使用していない場合)	プラグを差し込んでください。
	(コードレス時) 乾電池は入っていますか？ 乾電池の入れ方は間違っていますか？ 乾電池は切れていませんか？	新しい乾電池を正しく入れてください。→P.13 また、乾電池交換後はプラグを3分程度接続してから再度給湯してください。
	(コードレス時) 乾電池ケースをはずしませんでしたか？	乾電池の入った状態からプラグをはずしてコードレス状態にしてください。
湯の中で膜状のものが浮遊している (フッ素被膜がはがれてきているのでは？)	水路にカルシウムが付着して湯が出にくくなることがあります。	クエン酸で内容器をお手入れしてください。→P.18
内容器に乳白色のザラザラしたものがつく	水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器の腐食やフッ素被膜のはがれではありません。	水アカ お使いいただいているうちに、水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分が、内容器や容器ネットに付着してきます。これは「水アカ」と言われているもので、有害ではありません。
湯沸かし中に大きな音が出る	水の成分(ミネラル分)によるもので、内容器についた水アカなどの汚れをそのままにしておくと、音が大きくなります。	
内容器に赤さび状の斑点がつく	水の中の鉄分によるもので、内容器の腐食ではありません。	
湯が冷めやすい (まほうびん保温設定時)	湯が少なくなっていないですか？	水を足し(満水表示以下)、  を押してください。
湯がぬるい	コードレスにしていますか？ コードレス時は時間の経過とともに湯温が下がります。	電源コードを接続してください。
	設定をまほうびん保温にしていますか？ ヒーターへの通電を停止していますので、湯温は徐々に下がります。	 を押してください。→P.11 →P.14
	省エネモードや節約タイマーになっていませんか？	

